

Caractéristiques

Ce testeur peut tester soit des cordons de patch ou bien des cordons déjà installés de bout en bout.
Il vérifie la continuité des câbles, les courts circuits, les cordons ouverts ou même les absences de connexions.
Il peut aussi tester les cordons téléphone et les cordons croisés.

Permet de tester les quatre paires d'un câble terminé par une prise RJ45 et de vérifier qu'il n'existe aucun défaut de continuité.
Les voyants correspondant à chacun des fils permettent un diagnostic simple et rapide.



Utilisation

- Mettre le testeur en fonctionnement (mettre l'interrupteur sur ON) la LED rouge clignote.
- Connecter le cordon à vérifier une extrémité dans le testeur l'autre sur l'extension.
- Enfoncer le bouton TEST, le balayage commence.

Sur le testeur :

- LED verte connexion normale
- LED éteinte ouvert ou pas de connexion

Sur l'extension :

- LED verte connexion normale
- LED rouge pas de connexion
- LED éteinte ouvert ou pas de liaison

les LED ground (masse) ne sert qu'aux cordons blindés dont la masse est interconnectée.

- Consommation : Ce testeur utilise une batterie 9v
- Dimensions : 90x59x25 mm et 100gr (testeur) / 59x25x25 mm et 30gr (extension)